

## BP200 快速参考手册

感谢您选择菊粉 uContact BP200 这款 IP 话机! 在使用话机前, 请先检查相关配件!

1	<input type="checkbox"/>	IP 话机 (主机)	1 个
2	<input type="checkbox"/>	手柄	1 个
3	<input type="checkbox"/>	螺旋线	1 根
4	<input type="checkbox"/>	A/C 电源适配器	1 个
5	<input type="checkbox"/>	网线	1 根



1

## IP 地址设置

选项 1: 使用 DHCP

>Address Book Call Records	Speed Key >Network	>General Setting QoS
1. 按下 [ ]。	2. 按 [ ] 键直到 LCD 显示 “>Network”, 然后按下 [ ]。	3. 再次按下 [ ] 键。
>WAN PC	>IP DNS	IP Type Manual
4. 再次按下 [ ] 键。	5. 再次按下 [ ] 键。	6. 再次按下 [ ] 键。
Manual >DHCP	System reboot. Please wait...	
7. 按 [ ] 键直到 LCD 显示 1 “>DHCP”, 然后按下 [ ] 和 [ ]。	8. 等待话机重启	

选项 2: 使用静态 IP 地址

>Address Book Call Records	Speed Key >Network	>General Setting QoS
1. 按下 [ ]。	2. 按 [ ] 键直到 LCD 显示 “>Network”, 然后按下 [ ]。	3. 再次按下 [ ] 键。
>WAN PC	>IP DNS	IP Type DHCP
4. 再次按下 [ ] 键。	5. 再次按下 [ ] 键。	6. 再次按下 [ ] 键。

2

>Manual DHCP	IP Type Manual	IP Address 127.0.0.1
7. 按 [ ] 键直到 LCD 显示 “>Manual”, 然后按下 [ ]。	8. 按下 [ ]。	9. 按下 [ ]。
IP Address: 192.168.0.45	Net Mask 255.255.0.0	Net Mask: 255.255.255.0
10. 使用 [Delete] 键删除, 用 [ ] 作为 [ ], 利用数字键 [0] - [9] 输入新的值, 然后按下 [ ]。	11. 按下 [ ], 再按下 [ ]。	12. 使用 [Delete] 键删除, 用 [ ] 作为 [ ], 利用数字键 [0] - [9] 输入新的值, 然后按下 [ ]。
Gateway 192.168.0.1	Gateway: 192.168.0.2	System reboot. Please wait...
13. 按下 [ ], 再按下 [ ]。	14. 使用 [Delete] 键删除, 用 [ ] 作为 [ ], 利用数字键 [0] - [9] 输入新的值, 然后按下 [ ] 和 [ ] 键。	15. 等待话机重启。

## VoIP 设置

>Address Book Call Records	Network >Advanced	Login Name: admin
1. 按下 [ ]。	2. 按 [ ] 直到 LCD 显示 “>Advanced”, 按下 [ ]。	3. 按 [1/a/A] 切换输入法, 然后通过数字键 [0] - [9] 输入 “admin”, 然后按下 [ ]。
Login Password: admin	>Account 1 Account 2	>Status Proxy
4. 按 [1/a/A] 切换输入法, 然后通过数字键 [0] - [9] 输入 “admin”, 然后按下 [ ]。	5. 按 [ ] 选择需要设置的账号, 然后按下 [ ]。	6. 按 [ ]。
Status: 1.On 2.Off	Status >Proxy	Status Off
7. 按 [ ] 直到 LCD 显示如上界面, 然后按下 [ ]。	8. 按下 [ ] 返回, 然后按下 [ ]。	9. 按下 [ ]。这里可以设置代理服务器的子项。

3

Status: On	Address 192.168.0.250	Realm sip.juphoon.com
10. 操作同[步骤 7]。	11. 按下 [ ], 然后按 [ ]。使用 [Delete] 键删除, 用 [ ] 作为 [ ], 利用数字键 [0] - [9] 输入 SIP 服务器地址, 然后按下 [ ]。	12. 按 [ ], 然后按 [ ]。使用 [Delete] 键删除, 用 [ ] 作为 [ ], 利用数字键 [0] - [9] 输入 SIP 服务器域名, 然后按下 [ ]。
Port 5060	Protocol UDP	Proxy >Registrar
13. 按 [ ], 然后按 [ ]。使用 [Delete] 键删除, 用 [ ] 作为 [ ], 利用数字键 [0] - [9] 输入 SIP 服务器域名, 然后按下 [ ]。	14. 按下 [ ], 然后按 [ ] 选择正确的传输方式然后按 [ ]。	15. 按 [ ] 返回, 然后按 [ ]。
Proxy >Registrar	Registrar >User	Auth Name username
16. 重复 [步骤 7] - [步骤 14]。	17. 按下 [ ] 返回, 然后按 [ ]。	18. 按下 [ ], 然后按 [ ] 直到 LCD 显示 “Auth Name”, 然后按 [ ]。
Auth Name: 88880001	Auth Password password	Auth Password: 123456
19. 使用 [Delete] 键删除, 用 [ ] 作为 “.”, 利用数字键 [0] - [9] 输入账号名称, 然后按下 [ ]。	20. 按下 [ ] 直到 LCD 显示 “Auth Password”, 然后按下 [ ]。	21. 使用 [Delete] 键删除, 用 [ ] 作为 “.”, 利用数字键 [0] - [9] 输入账号密码, 然后按下 [ ]。
12-18 12:14:17 1> 88880001		
22. 按下 [ ], 话机会注册到服务器。		

4

提示：你也可以通过 Web 页面设置 IP 地址和 VOIP 账号，但是你需要先知道话机的 IP 地址。  
知道话机 IP 地址：

步骤 1. 当你第一次启动话机时，LCD 显示如下：

00-00 08:00:10  
No Active User

这说明你需要先给话机设置一个账号，这样才可以用 Web 来设置。

步骤 2. 按下 [ Info] 键，LCD 显示的 IP 地址如下：

192.168.0.46  
000008123110

步骤 3. 在 Web 浏览器中输入 IP 地址后会显示如下：



步骤 4. 单击左侧的“Advanced”，它会显示登录页面，输入用户名和密码登陆后会显示账号页面，默认的用户名和的密码都是 admin。



步骤 5. 单击“OK”完成。

## 发起呼叫

### 发起呼叫

想要...	就 ...
使用话柄	拿起话柄并输入号码。
使用免提	按下 [Speaker] 并输入号码。
挂机拨号	直接按数字键，然后按下 [√]。
重拨	按下 [Redial]. 具体请参考“重拨和呼叫记录”。
使用快速拨号 1	按下 [0] - [9]，然后按 [√]。
发起第二路呼叫	按 [Hold]，然后输入号码。

注意：请可以在输入号码后按下 [√] 或等待 5 秒呼出。

## 呼叫应答

想要 ...	就 ...
是用话柄	拿起话柄。
使用免提	按下 [Speaker]。
拒绝呼叫	按下 [X]。

## 保持通话

当...	就 ...
想要保持一路通话	按下 [Hold]。
想要解除保持	再次按下 [Hold]。
在二路通话中进行切换	按下 [Hold]。话机会自动将通话切换到另一路。